

DVR Simaran

- مدل: SM-XVS1401L2 سری L2 با 8 کانال (8CH)
- گارانتی 24 ماهه سیماران
- USB پورت: 2 × 2.0 USB
- ورودی و خروجی اختار: ندارد
- منبع تغذیه: 12vDC - 1.5Am
- P2P: دارد (iPhone و Andriod)
- پشتیبانی کیبورد و RS-485: ندارد
- ورودی و خروجی صدا: 1CH/RCA
- فرمت فشرده سازی: H265 - H264+
- ظرفیت هارد: HDD SATA × 1, up to 8TB
- پورت شبکه (پورت LAN): 1 × RJ45 100Mbps
- خروجی همزمان: HDMI (1920*1080) - VGA (1920*1080)
- بازپخش همزمان: 8CH (Analog & AHD/CVI/TVI) - 1CH IPC
- پهنای باند ورودی دوربین: 10Mbps (Incoming - Outgoing Bandwidth)
- 30Mbps
- رزولوشن ضبط: 1080P Lite: 25fps (only CH 1 - (5MP/2 IPC 25fps)
- 720P (other channels support) - 1080P Lite/720P: 12fps (other channels support) - 720P Lite: 25fps

اطلاعات تماس

09352474729

www.citybargh.com

info@citybargh.com

تهران، لاله زار نو، ساختمان مرکزی تجاری
ایرانیان، طبقه همکف، واحد 51

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVS1801L2



Order No: SM-XVS1801L2

DVR Simaran

تنظیمات P2P در منوی دستگاه XVR:

در دستگاه XVR گزینه DHCP " را از مسیر (منوی اصلی) < (تنظیم) < (شبکه) < (زیربنا) فعال کنید. آنگاه دستگاه یک آدرس IP را به طور خودکار از روتر دریافت خواهد کرد. شما می‌توانید آدرس IP را حتی به صورت دستی نیز تنظیم کنید. کافی است گزینه "DHCP" را غیرفعال کرده و اطلاعات آدرس IP و DNS را وارد نمایید.

اطمینان حاصل کنید که دستگاه به شبکه متصل شده است. سپس گزینه "P2P" را از مسیر (P2P) < (شبکه) < (تنظیم) < (منوی اصلی) فعال کنید.

- مشاهده تصاویر از طریق گوشی تلفن همراه:
اپلیکیشن "Veye" را در گوشی تلفن همراه از طریق اسکن کد QR عکس فوق (آیفون و اندروید) دانلود و نصب کنید. آنگاه به صفحه "Login" وارد شوید. سپس طبق قسمت‌های رنگی مشخص شده عمل کنید.

گزینه + را انتخاب کنید.

در نهایت می‌توانید با وارد کردن کد سریال Cloud ID، نام کاربری و رمز عبور XVR، دستگاه را در لیست دستگاه‌های گوشی اضافه کنید.

اکنون وارد قسمت نمایش زنده شوید و با انتخاب دستگاه، تصاویر را از راه دور مشاهده نمایید.

مشاهده تصاویر از طریق وب (Web):

- برای دسترسی به وب سرور و مدیریت دستگاه توسط مرورگر اینترنت اکسپلورر به سایت <http://veye.cloud> مراجعه کنید. سپس روی گزینه By Device کلیک و مشخصات دستگاه مانند (شناسه انتقال تصویر، نام کاربری و رمز عبور دستگاه) را وارد نمایید. با کلیک بر روی گزینه "Login" قادر به مشاهده تصاویر از طریق Web خواهید بود.

دستگاه DVR سیماران مدل SM-XVS1801L2

روشن و خاموش کردن DVR:

- روشن کردن:
مرحله ۱: دوربین و مانیتور را به ورودی و خروجی دستگاه متصل نمایید.
مرحله ۲: منبع تغذیه را وصل کنید.
مرحله ۳: دستگاه DVR اطلاعات خود را به ترتیب چک می‌کند.
مرحله ۴: پنجره تنظیمات سریع (Wizard) باز می‌شود.

● خاموش کردن:

۱- توسط کنترل از راه دور (ریموت):
مرحله ۱: دکمه Power ریموت را فشار دهید.
مرحله ۲: با انتخاب گزینه تأیید (ok) و فشار دکمه "Enter" دستگاه DVR خاموش می‌شود.

۲- توسط ماوس (Mouse):

مرحله ۱: پس از کلیک راست بر روی صفحه نمایش وارد منوی اصلی (Main Menu) شوید و آیکون خاموش کردن (Shut Down) را انتخاب کنید.
مرحله ۲: روی گزینه تأیید (Ok) کلیک کنید پس از مدتی دستگاه DVR خاموش می‌شود.



Order No: SM-XVS1801L2